

Návod pro pokládku měkký podlahové lišty WL 50 life (neobsahuje chlór ani změkčovadla)

1. Použití

Měkká podlahová lišta WL 50 life se používá převážně pro pružné a tvrdé podlahoviny. Díky své vysoké pružnosti vyrovnává nerovnosti stěn a podlahy.

2. Vlastosti materiálu

Profil WL 50 life obsahuje polymer na bázi polyolefinu a neobsahuje žádné toxické látky

- neobsahuje žádné toxické látky
- neobsahuje žádná rozpouštědla, změkčovadla, chlór ani jiné halogeny nebo těžké kovy, jako olovo, kadmium aj.
- tento materiál je zcela inertní

3. Skladování a přeprava

- Měkké podlahové lišty WL 50 life by měly zůstat uloženy svinuté v obalu, kartonová cívka slouží pro stabilizační roli
- Profily na rolích jsou uloženy na podložce, která při pokládání zabraňuje znečištění profilu.
- Profily na rolích se z obalu vždy vyjmají spolu s touto podložkou.
- Kartony musí být uskladněny vodorovně, nikoliv ve svislé poloze!!
- Při skladování a přepravě nesmí být kartony vystaveny nerovnoměrnému nebo vysokému tlaku.
- Max. stohovací výška je 10 kartonů na sobě.



4. Příprava podkladu

- Podklad musí být rovný, suchý, nosný a musí být předem odmaštěn, zbaven prachu a silikonu.
- Doporučujeme tapetu odříznout ve výši 45 mm nad podlahou (DIN 18365).
- Případné nerovnosti na stěně je možno vyrovnat vhodnou stěrkou.
- Okraje podlahy musí vodorovně přilepeny k podkladu.

5. Aklimatizace

Měkká podlahová lišta WL 50 life musí být 24 hodin před instalací ponechána v prostoru s pokojovou teplotou min. 16° C.

6. Postup při pokládce

Zařízení

Lištu podélně zaříznete nožem na lišty Dölken nebo nožem na koberce.

Přípevnění

Pro lepení lišty WL 50 life doporučujeme použít lepidlo Pomur 46 od firmy Silfloor. Toto suché lepidlo bylo vyvinuto speciálně pro podlahové lišty WL 50 life. Při pokládce třeba postupovat podle pokynů firmy Silfloor AG.

Zpracování

- Profil se položí na podlahu a zahnutou částí se přitlačí ke zdi.
- Při tom je třeba dávat pozor na to, aby profil nebyl příliš silně natažen ani napnut.
- Při lepení lišty WL 50 life lepidlem Pomur 46 musí být profil těsně přiklepáván gumovou paličkou nebo navíjen pomocí navíjecího přípravku na tapety. Tím se dosáhne pevného spojení lišty WL 50 life se stěnou pomocí lepidla.



Vytvoření rohu

- Měkká soklová lišta WL 50 life musí být na vnitřním nebo vnějším rohu předem správně zmáčknuta, aby nevnikalo žádné pnutí. Toho lze dosáhnout poklepaním gumovou paličkou na předem zmáčknuté místo
- Toho lze dosáhnout poklepaním gumovou paličkou na předem zmáčknuté místo
- Po zmáčknutí okraje se profil snadno, bez pnutí a natažení usadí na vnějším rohu, aniž by ho bylo nutno zaříznout.



- Na vnitřních rozích je třeba přehnutou část lišty zaříznout, aby nedocházelo k pnutí. Přehnutá část se zařízne až k místu ohnutí.

Složení profilů

- Spáry by měly pokud možno směřovat do vnitřního rohu. Pokud to není možné, je možno spáry svařit speciálním přípravkem.

Všechny soklové lišty podléhají trvalé a přísné kvalitativní kontrole. Vyskytnou-li se přesto nějaké důvody k reklamaci, prosíme Vás o zhruba 1m lišty a etiketu z obalu. Tyto podklady pro reklamaci odevzdejte prosím ve Vašem velkoobchodu.

Děkujeme
DÖLLKEN-Weimar GmbH, Profily pro odborníky, **Qualitätssicherung**

www.doellken.cz